


Premium Super Dry Cutter 9435



Premium Dry Cutter 9430





Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430



Bedienungsanleitung	Seite 11
Ersatzteilliste	Seite 2
Mode d'emploi	page 27
Pièces de rechange	page 2
Gebruiksaanwijzing	pagina 43
Wisselstukken	pagina 2









									_
0		QUANTITY NEEDED	PART NAME				QUANTITY NEEDED	PART NAME	
$\geq$	×	Ę	Ž		ž	Š	Ė	Ž	
ITEM NO	PART NO	Æ	RT		TEM NO	PART NO	JA.	RT	
	M. M.	Þ	P <sub>A</sub>		H	PA.	5	PA	
1	2458025	1	Hex. Socket Hd. Screw	M10x25	_38	1607103	1	Motor Housing	
2	2222100	1	Spring Washer	Ø10	39	2223050	4	Flat Washer	
3_	1209069	1	Flat Washer		_40	2222050	4	Spring Washer Ø	5
4_	2104004	1	Flange		_41_	2413030	4	⊕ Pan Hd. Screw M5x3	0
5	2104085	1	Flange		42	1604340	1	Rear cover	
6_	2203420	1	Retaining Ring	C-42	43	2492018	2	Tapping Screw TS4x1	8
7	1501170	1	Safety Cover Set		_44	0901038-1	2	Carbon Brush (115V	)
8	1501177	2	Supporting Set			0901038-2	2	Carbon Brush (230V	)
9	2412007-1	1	⊕ Pan Hd. Screw	M4x7	45	0903059	2	Carbon Brush Holder	
_10_	2207069	1	Tension Spring		_46	2492012	4	Tapping Screw TS4x1	2
_11	2412007-1	1	⊕ Pan Hd. Screw	M4x7	47	0904006	2	Spring	
_12_	2403008	1	Thumb Screw		48	2422010	3	Counter Sunk Hd. Screw M4x1	0
_13	2413035	4	⊕ Pan Hd. Screw	M5x35	49	2106587	1	Safety Cover Guide	
_14	2222050	4	Spring Washer	Ø5	50	0606014	1	Ball Bearing 6204-LLU	J
_15	2223050	4	Flat Washer	Ø5	_51	3004071	1	Front Cover (115V	)
_16	1501162	1	Blade Cover	(115V)		3004077	1	Front Cover (230V	')
	1501163	1	Blade Cover	(230V)	52	0603010	1	Ball Bearing N6200-R	S
_17	2106580	1	Supprot Pin	(230V)	_ 53	2202050	1	Square Key	
_18	1209641	1	Arm Lock Plate	(230V)	54	1906030	1	Gear Shaft	
19	1606179	1	Rubber	(230V)	55	1905079	1	Gear	
_20	2207146	1	Tension Spring	(230V)	56	2203180	1	Retaining Ring C-1	8
_21_	1114012	1	Power Supply Cord With Plug	(115V)	_57	0603005	1	Ball Bearing N6000-R	S
	1106002	1	Power Supply Cord With Plug	(230V)	58	2202052	1	Square Key	
_22	1604243	1	Cord Guard	(115V)	59	2004122	1	Spindle	
	1604242	1	Cord Guard	(230V)	_60	1905101	1	Sguare Gear	
_23	2493020	2	Tapping Screw	TS5x20	61	2203210	1	Retaining Ring C-2	1
_24	1209352	2	Flat Washer	Ø5xØ14	62	0603010	1	Ball Bearing N6200-R	S
_25	2203080	1	Retaining Ring	C-8	63/64	1601048S	1	Switch Handle (115V	')
_26	2207006	1	Spring			1601048-1S	1	Switch Handle (230V	)
_27	2452016	2	Hex.Socket Hd. Screw	M4x16	65	2106372	1	Switch	
_28	1604351	1	Handle Cover			0606014	1	Switch	
_29	3005179	1	Gear Housing		66	1604018	1	Strain Relief	
_30	2442010	1	Hex.Socket Hd. Screw	M4x10	67	2492010	1	Tapping Screw TS4x1	0
_31	0602012	1	Ball Bearing	6202-ZZ	68	2492014	2	Tapping Screw TS4x1	4
_32	1803086	1	Armature Assembly	(115V)	69	2492028	2	Tapping Screw TS4x2	8
	1804086	1	Armature Assembly	(230V)	_70	2492018	2	Tapping Screw TS4x1	8
_33	1201042	1	Fan Guide		_71	1604077	1	Protection Plate	
_34	2493075	2	Tapping Screw	TS5x75	72	2106574	1	Stopper	
35	1001071-2	1	Field Assembly	(115V)	73	1606177	1	Rubber	
	1002071-2	1	Field Assembly	(230V)	_74	2223040	3	Flat Washer Ø	4
_36	0602010	1	Ball Bearing	6202-ZZ	75	2222040	3	Spring Washer Ø	4
_37	1606101	1	Bearing Cining		76	2412012	3	⊕ Pan Hd. Screw M4x1	2



ITEM NO	PART NO	QUANTITY NEEDED	PART NAME		ITEM NO	PART NO	QUANTITY NEEDED	PART NAME	
77	2456035	2	Hex. Socket Hd. Screw	M8x35	117	2403012	1	Thumb Screw	M5x12
78	2222080	2	Spring Washer	Ø8	118	2222050	1	Spring Washer	Ø5
79	1501128-1	1		(115V)	119	1209352	1	Flat Washer	Ø5xØ14
	1501165	1	Vise Assembly	(230V)	120	2403012	1	Thumb Screw	M5x12
80	1209471	1	Jig Plate	(230V)	121	2222050	1	Spring Washer	Ø5
81	2458060	1	Hex. Socket Hd. Screw M	I10x60	122	1209352	1	Flat Washer	Ø5xØ14
82	1209284	1		0xØ22	123	1501130	1	Stopper Set	
83	1712185	1	Scale Plate		124	1607174	3	Rubber Foot	
84	3101058	1	Fence Guide		125	1604236	1	Wrench Guard	
85	2106579	1	Bushing		126	1209284	1	Flat Washer	Ø10xØ22
86	2458045	1		110x45	127	3301010	1	Hex. Nut	M10
87	2222100	1	Spring Washer	Ø10	128	1209625	1	Sapport Plate	
88	2106560	1	Flat Washer Ø12x	Ø30x4	129	2222040	1	Spring Washer	Ø4
89	1209623	1	Setting up piece		130	2412010	4	⊕ Pan Hd. Screw	M4x10
90	2413020	2	⊕ Pan Hd. Screw	M5x20					
91	2222050	2	Spring Washer	Ø5				STANDARD EQUIPM	MENT
92	1209499	1	Rock Seat		201	1404090	1	Super Dry Cutter	Ø14"x90T
93	2106589	1	Screw		202	2603080	1	Hex. Wrench	8mm
94	2476045	1	Hex. Hd. Screw	M8x45	203	2609002	1	Screw Driver	
95	3301008	1	Hex. Nut	M8					
96	2476050	4	Hex. Hd. Screw	M8x50				OPTIONAL EQUIPM	1ENT
97	2222080	4	Spring Washer	Ø8_	201	1404160	1	Super Dry Cutter	Ø14"x60T
98	2442006	1	Hex. Socket Hd. Screw	M4x6		1404066	1	Super Dry Cutter	Ø14"x66T
99	2442008	1	Hex. Socket Hd. Screw	M4x6		1404072	1	Super Dry Cutter	Ø14"x72T
100	2203070	1	Retaining Ring	C-7		1404084	1	Super Dry Cutter	Ø14"x84T
101	1604300-1	1	Stopper Handle						
102	1606173	1	O Ring						
103	2106583	1	Stopper						
104	2207140	1	Torsion Spring	(R)					
105	2207141	1	Torsion Spring	(L)					
106	3005178	1	Pivot Block	(115V)					
	3005192	1	Pivot Block	(230V)					
107	1209645	1	Set Plate	(230V)					
108	2222050	2	Spring Washer Ø5 (	(230V)					
109	2413015	2	⊕ Pan Hd. Screw M5x15 (	(230V)					
110	1209482	1	Chip Box						
111	2106450	1	Axle Sleeve	Ø20_					
112	2106586	1	Swing Shaft						
113	2106448	1	Axle Sleeve	Ø22					
114	3005185	1	Base						
115	2207135	2	Spring						
116	2211003	2	Steel Ball						







ITEM NO	PART NO	QUANTITY NEEDED	PART NAME	ITEM NO	PART NO	QUANTITY NEEDED	PART NAME
1	2106428	1	Screw	41	1001071-2	1	Field Assembly (115V)
2	2221080	1	Wave Washer Ø8		1002071-2	1	Field Assembly (230V)
3	2412010	3	Pan Hd. Screw M4x10	42	0602010	1	Ball Bearing 6200-ZZ
4	2222040	3	Spring Washer Ø4	43	1606101	1	Bearing Cining
- 5	2223040	3	Flat Washer Ø4	44	1607103	1	Motor Housing
6	1203048	1	Face Cover Ø8	45	2223050	4	Flat Washer Ø5
7	2458025	1	Hex. Socket Hd. Screw M10x25	46	2222050	4	Spring Washer Ø5
	2222100	1	Spring Washer Ø10	47	2413030	4	⊕ Pan. Hd. Screw M5x30
9	1209069	1	Flat Washer Ø10xØ40	48	1604340	1	Rear cover
10	2104004	1	Flange	49	2492018	2	Tapping Screw TS4x18
11	2104085	1	Flange	50	0901038-1	2	Carbon Brush (115V)
12	2203420	1	Retaining Ring C-42		0901038-2	2	Carbon Brush (230V)
13	1501175	1	Safety Cover Set	51	0903059	2	Carbon Brush Holder
14	2412007-1	1	⊕ Pan Hd. Screw M4x7	52	2492012	4	Tapping Screw TS4x12
15	2207069	1	Tension Spring	53	0904006	2	
16	2412007-1	1	Pan Hd. Screw M4x7	54	2422010	3	Counter Sunk Hd. Screw M4x10
17	2413035	4	⊕ Pan Hd. Screw M5x35	55	2106372	1	Safety Cover Guide
18	2222050	4	Spring Washer Ø5	56	0606014	1	Ball Bearing 6204-LLU
19	2223050	4	Flat Washer Ø5	57	3004071	1	Front Cover (115V)
20	3005193	1	Blade Cover (115V)	- 57	3004077	1	Front Cover (230V)
	3005194	1	Blade Cover (230V)	58	0603010	1	Ball Bearing N6200-RS
21	2106580	1	Supprot Pin (230V)	59	2202050	1	Square Key
22	2412007-1	1	⊕ Pan Hd. Screw M4x7(230V)	60	1906032	1	Gear Shaft
23	1209641	1	Arm Lock Plate (230V)	61	1905079	1	Gear
24	2207146	1	Tension Spring (230V)	62	2203180	1	Retaining Ring C-18
25	2412007-1	1	⊕ Pan Hd. Screw M4x7 (230V)	63	0603005	1	Ball Bearing N6000-RS
26	1606179	1	Rubber (230V)	64	2202052	1	Square Key
27	1114012	1	Power Supply Cord With Plug (115V)	65	2004122	1	
	1106002	1	Power Supply Cord With Plug (230V)	66	1905078	1	Sguare Gear
28	1604243	1	Cord Guard (115V)	67	2203210	1	Retaining Ring C-21
	1604242	1	Cord Guard (230V)	68	0603010	1	Ball Bearing N6200-RS
29	2493020	2	Tapping Screw TS5x20	69/70		1	Switch Handle (115V)
30	1209352	2	Flat Washer Ø5xØ14	35/10	16010485	1	Switch Handle (230V)
31	2203080	1	Retaining Ring C-8	71	0704096	1	Switch (115V)
32	2207006	1	Spring	7.1	0704097	1	Switch (230V)
33	2452016	2	Hex.Socket Hd. Screw M4x16	72	1604018	1	Strain Relief
34	1604351	1	Handle Cover	73	2492010	1	Tapping Screw TS4x10
35	3005179	1	Gear Housing	74	2492014	2	
36	2442010	1	Hex.Socket No Hd. Screw M4x10	75	2492028	2	11 0
37	0602012	1	Ball Bearing 6202-ZZ	76	2492018	2	11 8
38	1803086	1	Armature Assembly (115V)	77	1604077	1	Protection Plate
	1804086	1	Armature Assembly (230V)	78	2106574	1	Stopper
	1004000	1	Annature Assembly (250V)	/0	21003/4	1	Stopper



ITEM NO	PART NO	QUANTITY NEEDED	PART NAME
_79	1606177	1	Rubber
80	2223040	3	Flat Washer Ø4
81	2222040	3	Spring Washer Ø4
82	2412012	3	⊕ Pan Hd. Screw M4x12
83	2456035	2	Hex. Socket Hd. Screw M8x35
84	2222080	2	Spring Washer Ø8
_85	1501128-1	1	Vise Assembly (115V)
	1501165	1	Vise Assembly (230V)
86	2458060	1	Hex. Socket Hd. Screw M10x60
87	1209284	1	Flat Washer Ø10xØ22
88	1712185	1	Scale Plate
89	2458045	1	Hex. Socket Hd. Screw M10x45
_90	2222100	1	Spring Washer Ø10
91	2106560	1	Flat Washer Ø12xØ30x4
92	3101058	1	Fence Guide
93	2106579	1	Bushing
94	1209623	1	Setting up piece
95	2413020	2	⊕ Pan Hd. Screw M5x20
96	2222050	2	Spring Washer Ø5
97	1209499-1	1	Rock Seat
98	2106589	1	Screw
99	2476040	1	Hex. Hd. Screw M8x40
100	3301008	1	Hex. Nut M8
101	2476050	4	Hex. Hd. Screw M8x50
102	2222080	4	Spring Washer Ø8
103	2476050	1	Hex. Hd. Screw M8x50
104	3301008	1	Hex. Nut M8
105	2442006	1	Hex. Socket No Hd. Screw M4x6
106	2442006	1	Hex. Socket No Hd. Screw M4x6
107	2203070	1	Retaining Ring C-7
108	1604300-1	1	Stopper Handle
109	1606168	1	O Ring
110	2106557	1	Stopper
111	2207140	1	Torsion Spring (R)
112	2207141	1	Torsion Spring (L)
113	3005178	1	Pivot Block (115V)
	3005192	1	Pivot Block (230V)
114	1209645	1	Set Plate (230V)
115	2222050	2	Spring Washer Ø5 (230V)
116	2413015	2	⊕ Pan Hd.Screw M5x15 (230V)
117	1209482	1	Chip Box
118	2106450	1	Axle Sleeve Ø20

ITEM NO	PART NO	QUANTITY NEEDED	PART NAME	
119	2106586	1	Swing Shaft	
120	2106448	1	Axle Sleeve	Ø22
121	3005185	1	Base	
122	2207135	2	Spring	
123	2211003	2	Steel Ball	Ø6
124	1607174	3	Rubber Foot	
125	1604236	1	Wrench Guard	
126	1209284	1	Flat Washer	Ø10xØ22
127	3301010	1	Hex. Nut	M10
128	1209625	1	Sapport Plate	
129	2222040	1	Spring Washer	Ø4
130	2412010	4	⊕ Pan Hd. Screw	M4x10
	STANDARD	EQI	UIPMENT	
201	1404016	1	Super Dry Cutter	Ø12"x60T
202	2603080	1	Hex. Wrench	8mm

1 Screw Driver


203 2609002





## Bedienungsanleitung

## Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430







Premium Dry Cutter 9430

#### HINWEIS

Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor die Maschine transportiert und in Betrieb genommen wird. Mit dem Kauf dieser Maschine haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben. Es kann aber dennoch vorkommen, dass Sie Fragen bei der Bedienung haben. Um Ihnen schnellstens helfen zu können, teilen Sie uns bitte mit:

Maschinen - Nr.: Lieferfirma: Lieferdatum:

Die Bedienungsanleitung wurde nach Angaben des Herstellers angefertigt von: KO SHIN (TAIWAN) / JEPSON.

Vervielfältigungen jedweder Art dürfen nur mit unserer Zustimmung gemacht werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technische Ausführung der Entwicklung ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



## CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HERSTELLER: KO SHIN

ANSCHRIFT: TAOYUAN TAIWAN

BEZEICHNUNG DER MASCHINE: PREMIUM SUPER DRY CUTTER 14"

FABRIKAT: JEPSON

TYP: 9435, 230V, 50HZ MOTOR: 2200 WATT

BEZEICHNUNG DER MASCHINE: PREMIUM DRY CUTTER 12"

FABRIKAT: JEPSON

TYP: 9430, 230V, 50/60HZ

MOTOR: 2000 WATT

AUSGESTATTET MIT FOLGENDER STANDARDAUSRÜSTUNG:

HARTMETALLBESTÜCKTES SÄGEBLATT

DER UNTERZEICHNER, TONY CHEN, BEVOLLMÄCHTIGT DURCH KO SHIN, BESCHEINIGT, DASS DIE OBEN BESCHRIEBENE MASCHINE DEN SICHERHEITSUND GESUNDHEITSANFORDERUNGEN DER MASCHINENRICHTLINE ENTSPRICHT.

EN 60204, EN 292-1, EN 292-2, EN 953, EN 55014-1, IEC 1029, 89/392/EEC,91/368/EEC,73/23/EEC,89/336/EEC

DATUM: 07/06/2002

**UNTERSCHRIFT:** 

NAME: TONY CHEN

Vice-President

Touy Clon



## **INHALTSVERZEICHNIS**

1	Vorwort	14
	Kurzbeschreibung	15
	Technische Daten	15
	Leistungsdaten Leistungsdaten	15
5.		16
	Inbetriebnahme	17
7.	Bedienung	18
	7.1 Einstellung der Spannvorrichtung	18
	7.1.1 Positionierung des hinteren Spannbackensockels	18
	7.1.2 Werkstückeinspannung	18
	7.1.3 Schraubstockeinstellungen	18
	7.1.4 Schnellspannvorrichtung	18
	7.2 Wechseln des Sägeblattes	19
	7.3 Schneidverfahren	21
	7.4 Spänebehälter	21
	7.5 Transport des Premium Super Dry Cutters	21
8.	Standardausrüstung	22
	Richtige Schneidweise bei 90°	22
	Zeichnungen	2
	Ersatzteilliste	4
12.	Empfehlungen	23
	Garantie	24



## **ZU IHRER SICHERHEIT**



Anleitung lesen



Schutzbrille tragen



Gehörschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen



#### 1. VORWORT

#### Neue Reihe von schnellaufenden Kaltkreissägen

In der Bearbeitung von Metall und anderen Werkstoffen ist die Kreissäge die überwiegend eingesetzte Maschine. Dies ist darin begründet, dass die Metallkreissäge sehr kompakt gebaut ist, ein preiswertes nachschleifbares Sägeblatt verwendet und wegen der relativ geringen Schnittgeschwindigkeit sehr einfach zu bedienen ist. Diese offensichtlichen Vorteile - und die weite Verbreitung mit den vielen Varianten sprechen dafür - können die Nachteile nicht verdecken.

Diese Maschinen arbeiten vorwiegend mit HSS - Sägeblättern, die für problematisch zerspanbare Werkstoffe nur mit sehr niedrigen Schnittgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Außerdem benötigen diese Sägeblätter stets ein Kühlschmiermittel. Das Kühlschmiermittel ist nicht nur hinsichtlich der Entsorgung der Späne problematisch, es muss auch aufbereitet und entsorgt werden. Besonders problematisch ist der Einsatz der Kühlschmiermittel dann, wenn hohe Anforderungen an die anschließende Verschweißung der Abschnitte gestellt werden. Die Forderungen können im Allgemeinen nur dann erfüllt werden, wenn nach dem Sägen die zu verschweißenden Teile gewaschen werden. Der zusätzliche Arbeitsgang verursacht nicht nurKosten, er ist auch ökologisch sehr bedenklich.

Nun wurden vor mehr als 15 Jahren hartmetallbestückte Kaltkreissägeblätter entwickelt und erfolgreich in der Industrie für das Sägen von Stahl eingesetzt. Seit einigen Jahren bieten wir für den Baustelleneinsatz den PREMIUM SUPER DRY CUTTER an. Diese Kaltkreissäge arbeitet mit Dünnschnitt - hartmetallbestückten Sägeblättern (1.8/2.2mm Schnittbreite), die einen Durchmesser von 355 mm haben. Aufgrund einer Schnittgeschwindigkeit von 1.400 m/min, können mit dieser Säge Stahlrohre, Edelstahl - rostfrei Rohre - und Profile, Winkeleisen, U- und Doppel-T-Profile, SML-Rohre, kunststoffummantelte Rohre und andere Profile aus Stahl trocken gesägt werden. Bei dem Trennen mit dem Premium Super Dry Cutter entfällt die problematische Entsorgung der ölgetränkten Späne und des Kühlmittels. Für die unterschiedlichen Werkstoffe und Profildicken bieten wir Sägeblätter mit 100, 90, 72, 66 und 60 Zähnen an.

Wir wünschen Ihnen ein produktives Arbeiten mit Ihrer **JEPSON** Kaltkreissäge.



## 2. KURZBESCHREIBUNG

Die Montagesägen PREMIUM SUPER DRY CUTTER und

PREMIUM DRY CUTTER sind konstruiert und gebaut nach gültigem

internationalen Standard der Werkzeugmaschinenindustrie.

Die geltenden Vorschriften für Immisionen und Arbeitssicherheit wurden beachtet, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften. Neben dem CE-Zeichen haben wir die Maschinen durch den TÜV Rheinland prüfen lassen. Die Maschinen haben das Zertifikat S 94 10 863.

#### WICHTIG

Sofern ohne unsere Zustimmung Änderungen an einer Maschine vorgenommen werden, erlischt das Zertifikat und das CE-Zeichen verliert seine Gültigkeit – die Maschine darf nicht mehr betrieben werden. Ebenso erlischt die Gewährleistung und die Haftung des Herstellers.

Die Montagesägen PREMIUM SUPER DRY CUTTER und PREMIUM DRY CUTTER zeichnen sich aus durch:

> - leichtes Transportieren - einfache Bedienung

- vielfältige Einsatzmöglichkeiten - grossen Arbeitsraum

- geeignet zum Sägen von Metallen - Eignung für Gehrungsschnitte

#### 3. TECHNISCHE DATEN

	PREMIUM SUPER DRY CUTTER	PREMIUM DRY CUTTER
Spannung	230 V Wechselstrom 50 Hz	230 V Wechselstrom 50 Hz
Leistung	2200 W (9,6 A)	2000 W (8,7 A)
Sägeblatt	355 mm Ø x 2,2/1,8 mm x 25,4 mm	305 mm Ø x 2,2/1,8 mm x 25,4 mm
Zähnezahl	90	60
Drehzahl	1300 Upm (Leerlauf)	1500 Upm (Leerlauf)
Umfangsgeschwindigkeit	1450 m/min (Leerlauf)	1450 m/min (Leerlauf)
Gehrungsschnitt	15° - 30° - 45°	15° - 30° - 45°
Grundfläche	480 x 290 mm	480 x 290 mm
Gewicht	23,5 kg ohne Sägeblatt	22,5 kg ohne Sägeblatt
Schalldruckpegel	100 dB(A)	100 dB(A)
Schalleistungspegel	113 dB(A)	113 dB(A)
Hand-Arm-Vibration	$1,19 \text{ m/s}^2$	$0.53 \text{ m/s}^2$

#### 4. LEISTUNGSDATEN

	PREMIUM SUPER	DRY CUTTER	PREMIUM DRY CUTTER	
max. Ø mm max a x b	90°	45°	90°	45°
• 0	140 mm 125 mm (inox)	110 mm	115 mm	85 mm
	125x125 mm	85x85 mm	100x100 mm	85x85 mm
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	105x200 mm	85x115 mm	85x160 mm	85x85 mm



#### 5. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1. Die Schutzvorrichtung darf während des Arbeitsprozesses nicht abgenommen werden und ist stets betriebsbereit zu halten.
- Die Einstell- und Schraubenschlüssel sind zu entfernen, bevor die Maschine eingeschaltet wird.
- 3. Der Arbeitsbereich ist sauber zu halten, da eine unordentliche Arbeitsumgebung oft die Ursache vieler Unfälle ist.
- 4. Die Maschine sollte nicht in einer gefährlichen Umgebung eingesetzt werden, wie z.B. einer Umgebung von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gas.
- Kinder und sämtliche Besucher müssen ebenfalls vom Arbeitsbereich ferngehalten werden
- 6. Die Werkstatt ist mit einem Vorhängeschloss oder Hauptschaltern zu sichern.
- 7. Die Maschine darf nicht überlastet werden.
- 8. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden. Sägen Sie nur Materialien, für die sich die Maschine und das Sägeblatt eignen.
- Entsprechende Kleidung tragen. Keine weite Kleidung, Handschuhe, Krawatten, Ringe, Armbänder oder Schmuckstücke tragen, die sich in den beweglichen Teilen der Maschine verfangen können. Rutschfeste Schuhe werden empfohlen und das Haar sollte zusammen gebunden oder ein Haarschutz getragen werden.
- 10. Während der Arbeit mit der Maschine sind stets Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz zu tragen. Ebenfalls eine Gesichts- oder Staubmaske tragen, falls es beim Sägen zur Staubentwicklung kommt. Normale Brillen stellen keine Schutzbrille dar.
- 11. Das Werkstück ist immer mit dem Schraubstock zu klemmen, dadurch sind beide Hände frei, um die Maschine zu bedienen.
- 12. Bei der Arbeit sich nicht über die Maschine lehnen und stets für einen sicheren Stand der Maschine und des Gleichgewichtes des Bedieners sorgen.
- 13. Das Sägeblatt ist sorgfältig zu warten. Es muss immer in einem scharfen und sauberen Zustand gehalten werden, nur dann ist gutes und sicheres Arbeiten damit sichergestellt.
- 14. Den Netzstecker ziehen, bevor Ersatzteile, Zubehör oder Sägeblatt gewechselt werden.
- 15. Um das Risiko eines unabsichtlichen Startens der Maschine zu verringern, ist sicher zu stellen, dass der Schalter auf AUS steht, bevor der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.
- Das empfohlene Zubehör verwenden, da die Verwendung falscher Teile Unfälle verursachen kann.
- 17. Sich niemals auf die Maschine stellen. Sie könnte kippen und unerwartet anlaufen und so schwere Unfälle verursachen.
- 18. Beschädigte Teile sind zu überprüfen und zu reparieren, bevor die Maschine verwendet wird. Die Schutzvorrichtung oder andere Teile, die beschädigt sind, müssen sorgfältig überprüft werden, um festzustellen, ob sie ordnungsgemäß ihrer Funktion entsprechend arbeiten. Die Ausrichtung der beweglichen Teile, der Befestigung sowie jegliche anderen Umstände, die den Betrieb der Maschine beeinflussen können, müssen durch einen zugelassenen Wartungstechniker überprüft werden, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird. Alle defekten Teile müssen ordnungsgemäß repariert oder ausgewechselt werden.
- Die Maschine nie unbeaufsichtigt laufen lassen. Die Maschine erst verlassen, wenn das Sägeblatt stillsteht.
- 20. Bei der Wartung nur identische Orginalersatzteile verwenden.



## Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für den Premium Super Dry Cutter/Premium Dry Cutter

- 1. Das Werkstück stets fest einspannen.
- 2. Drehrichtung des Sägeblattes beachten.
- Sicherstellen, dass das Sägeblatt immer scharf ist, sowie ungehindert und vibrationslos läuft.
- Die Kaltkreissäge vom Werkstück abheben, bevor der Sicherheitsschalter betätigt wird.
- 5. Vor dem Sägen den Motor die volle Drehzahl erreichen lassen.
- 6. Die Maschine nur betreiben, wenn sie entsprechend geerdet ist.
- 7. Nicht mit den Händen in den Arbeitsbereich greifen, wenn die Maschine an die Steckdose angeschlossen ist.
- 8. Vor Feuchtigkeit schützen.
- 9. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz tragen.



## Netzanschluss und Erdung

Im Falle einer Fehlfunktion oder einer Störung sorgt die Erdung für einen Weg des geringsten Widerstandes für den elektrischen Strom, um das Risiko eines Stromschlages zu reduzieren.

Die Maschine ist mit einem Stromkabel ausgestattet, das einen Geräteschutzleiter sowie einen geerdeten Stecker besitzt. Der Stecker muss in die entsprechende Steckdose eingesteckt werden, die in Übereinstimmung mit sämtlichen örtlichen Bestimmungen und Vorschriften, ordnungsgemäß installiert wurde und geerdet ist. Den mitgelieferten Stecker nicht verändern. Falls er nicht in die Steckdose passt, muss die entsprechende Steckdose von einem Elektriker installiert werden.



<u>Das Gerät darf nicht</u> <u>in feuchter Umgebung betrieben werden.</u>

## **6. INBETRIEBNAHME**

Nach dem Auspacken der Maschine aus der Transportbox überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Stellen Sie die Maschine auf eine solche Fläche, dass sie fest und möglichst eben steht. Den Arretierbolzen lösen. Das Sägeblatt montieren Sie nach den Anweisungen im Kapitel 7.2 "Wechseln des Sägeblattes". Bevor Sie den Gerätestecker in die Steckdose stecken, überzeugen Sie sich davon, dass es eine geerdete Steckdose ist. Bei Verwendung einer Kabelverlängerung ist darauf zu achten, dass diese ebenfalls geerdet ist.



#### 7. BEDIENUNG

#### 7.1. Einstellung der Spannvorrichtung

Es ist für den sicheren Betrieb der Kaltkreissäge ebenso wichtig wie für einen guten Schnitt und lange Gebrauchsdauer, dass das Werkstück fest eingespannt ist.

#### **7.1.1 Positionierung des hinteren Spannbackensockels** (Abbildung 1)

Der hintere Spannbackensockel kann in 3 Stellungen positioniert werden (3 Löcher), um sich verschiedenen Materialabmessungen anzupassen. Für die Einstellung Schraube A und Feststellhebel B entfernen, anschließend den Spannbackensockel entsprechend positionieren, dann Schraube A und Feststellhebel B festziehen. Für 0° (90°)-, 15°- und 30°- Schnitte von Materialien bis 25 mm, sollte der Spannbackensockel in die mittlere Position, über 25 mm in die hintere Position gebracht werden. Der rechte Hinteranschlag kann von seiner hinteren Position ausgerichtet werden (Abbildung 3).

#### **7.1.2 Werkstückeinspannung** (Abbildung 1)

Das Werkstück zwischen die Spannplatte (C) und die hintere Spannbacke (D) legen und sicherstellen, dass die Spannvorrichtung mit dem Feststellhebel (B) im Uhrzeigersinn festgezogen wird. Um die hintere Spannbacke (D) des Schraubstocks auf den gewünschten Winkel einzustellen, Schraube A und Feststellhebel B lösen und den gewünschten Winkel einstellen. Für den Sägeabschnitt ist die Maschine mit einem einstellbaren Gegenlager ausgerüstet (Abbildung 2).

## **7.1.3 Einstellung des rechten Hinteranschlags** (Abbildung 3)

Der Gebrauch des rechten Hinteranschlages (Stopper) verlängert die Lebensdauer des Sägeblattes und ist besonders nützlich um zu vermeiden, dass kleine Abschnitte in die Schutzhaube hineingerissen werden.

Hierzu die Schraube C lösen und den rechten Hinteranschlag in einer geraden Linie zur hinteren Spannbacke einstellen, dann die Schraube C festziehen. Je nach Materialdicke Schraube D in Loch A oder B einschrauben.

## 7.1.4 Schnellspannvorrichtung (Abbildung 4)

Die Schnellspannvorrichtung erlaubt ein zügiges Vorjustieren, um zu vermeiden, dass je nach Werkstückgröße die Spannvorrichtung langwierig über den Spanngriff in Position gedreht werden muss. Drehen Sie dazu den Arretierungstift (A) nach links in eine senkrechte Position: Sie können nun die Spannvorrichtung (B) gewindelos vorjustieren. Anschließend drehen Sie den Arretierungsstift wieder nach rechts bis das Gewinde wieder im Eingriff ist. Jetzt kann das Festspannen des Werkstücks über das Drehen des Spanngriffs erfolgen.



#### 7.2. Wechseln des Sägeblattes

Das Blatt kann gemäss den folgenden Anweisungen leicht ausgewechselt werden:

#### Schritt 1

Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Anschließend den Stecker an eine Stelle legen, von der aus er nicht aus Versehen eingesteckt werden kann.

#### Schritt 2 (Abbildung 5 und 5a)

Premium Dry Cutter 9430: Die Schutzabdeckung lösen und die Abdeckung zur Seite schieben (Abbildung 5).

Premium Super Dry Cutter 9435: Die Flügelschraube (A) lösen, die kleine Abdeckung (B) nach hinten drehen und die Vibrationsdämpfer (C) hochziehen und durch seitliches Drehen arretieren (Abbildung 5a).

#### Schritt 3 (Abbildung 6 und 7)

Die Spindelarretierung (Abbildung 6-A) eindrücken. Den Sechskantschlüssel auf die Schraube aufsetzen und die Schraube lösen. Den beweglichen Sägeblattschutz nach oben schwenken, und das Blatt vorsichtig herausnehmen (Premium Dry Cutter 9430 Abbildung 7).

#### Schritt 4 (Abbildung 7)

Das neue Blatt vorsichtig auf die Achswelle schieben, wobei sichergestellt sein muss, dass die auf dem Sägeblatt angezeigte Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn läuft und das Sägeblatt fettfrei ist. Ebenfalls sicherstellen, dass das Blatt in dieselbe Richtung rotiert, die durch den Pfeil auf der Schutzabdeckung angezeigt wird. Anschließend den äußeren Flansch und die Schraube wieder einsetzen und fest anziehen.

#### Schritt 5

Premium Dry Cutter 9430: Die Schutzhaube wird befestigt indem sie in die Ursprungsposition geschwenkt wird und die Schrauben wieder eingesetzt werden (Abbildung 5).

Premium Super Dry Cutter 9435: Die kleine Abdeckung in die Ausgangsposition drehen und die Flügelschraube festziehen (Abbildung 5a-A). Die Vibrationsdämpfer durch Drehen in Ursprungposition setzen (Abbildung 5a-C).



#### Schritt 6

Die Spindelarretierung lösen und sicherstellen, dass das Sägeblatt frei rotieren kann (Abbildung 6).




#### Sägeblattführungen

Regelmäßig Punkte, an denen das Sägeblatt mit den Sägeblattführungen in Berührung kommt, mit Schmierölspray einsprühen. Da es sich bei den Schwingungsdämpfern um Verschleißgegenstände handelt, sollten sie ausgetauscht werden, wenn sie um 3 mm auf 1 mm abgenutzt sind.

#### WARTUNG:

Auswechseln der Kohlebürsten: (Abbildung 8 und 9)

- 1. Die Kohlebürsten auswechseln, wenn sie auf ca.1/4" (6mm) heruntergeschliffen sind oder es zu Funkenbildung kommt. Beide Bürsten müssen gleichzeitig ausgewechselt werden.
- 2. Die abgenutzten Bürsten herausnehmen, die neuen Bürsten einsetzen und die Abdeckung wieder schließen.





Das Auswechseln der Kohlebürsten darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!

#### MATERIALIEN:

- Rost- und säurebeständige Stähle (V2A) (Super Dry Cutter)
- Massenbaustähle (ST 33, ST 37-2, ST 52-3)
- Guß (SML-Rohre)
- Wasser- und Gasrohre
- Winkeleisen, U+Doppel-T-Profile
- Kunststoffummantelte Rohre

#### 7.3 Schneidverfahren

**Schritt 1**: Die Kaltkreissäge kann in einem Winkel von 45°-90° schneiden.

- a) Bei 90° das Werkstück zwischen die Spannplatte und die Anlageflächenführung legen und sicherstellen, dass die Spannvorrichtung mit dem Spanngriff im Uhrzeigersinn festgezogen wird.
- b) Bei 45° die Schraube an der Anlagenflächenführung lösen, den gewünschten Winkel einstellen und die Schrauben wieder festziehen. Anschießend das Werkstück einlegen und die Spannvorrichtung fest anziehen.

Schritt 2: Am Griff ist ein Sicherheitsschalter vorhanden (Abbildung 10). Um die Maschine einzuschalten, den Sicherheitsschalter (A) gemeinsam mit dem Arretierhebel (B) drücken. Nur dann lässt sich der Griff nach unten bewegen. Sicherstellen, dass der Motor einige Sekunden unter Nullast läuft um die maximale Betriebsgeschwindigkeit zu erreichen, bevor mit dem Sägen begonnen wird.

Schritt 3: Langsam und gleichmäßig sägen. Den Griff vom Werkstück hochheben und den Schalter loslassen um die Säge abzuschalten. Den Griff erst dann loslassen, wenn das Sägeblatt vollkommen stillsteht.

## 7.4 Spänebehälter

Der Spänebehälter (Abbildung 11/A) nimmt bis zu 80% der Sägespäne auf.

## 7.5 Transport des Premium Super Dry Cutters

Wenn Sie die Maschine Premium Super Dry Cutter transportieren möchten, halten Sie den Arretierbolzen (Abbildung 12/A) nach außen gezogen und senken Sie den Betätigungsarm auf die niedrigste Position. Lassen Sie jetzt den Arretierbolzen einrasten. Sie können das Gerät nun am Tragegriff transportieren.



## 8. STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Hartmetallsägeblatt 60 Z (305x1,8/2,2x25,4 mm) PREMIUM Dry Cutter (Art. Nr. 600531)
- 1b. Hartmetallsägeblatt 90 Z (355x1,8/2,2x25,4 mm) PREMIUM Super Dry Cutter (Art. Nr. 600571)
  - 2. Sechskantschlüssel und Schraubenzieher


#### OPTIONAL PREMIUM DRY CUTTER:

- 1. 80 Z Hartmetallsägeblatt für Stahl und andere Materialien (Art. Nr. 600541)
- 2. 60 Z Hartmetallsägeblatt für Stahl und andere Materialien (Art. Nr. 600531)
- 3. 60 Z Hartmetallsägeblatt für SML (Art. Nr. 600524)
- 4. Montageständer (Art. Nr. 600551)
- 5. Thinfix (Art. Nr. 600546)

#### OPTIONAL PREMIUM SUPER DRY CUTTER:

- 90 Z Hartmetallsägeblatt für Edelstahl und andere Materialien außer SML (Art. Nr. 600571)
- 72 Z Hartmetallsägeblatt für Edelstahl und andere Materialien außer SML (Art. Nr. 600581)
- 60 Z Hartmetallsägeblatt für Edelstahl und andere Materialien außer SML (Art. Nr. 600591)
- 60 Z Hartmetallsägeblatt für SML-Rohre (nicht für Stahl) (Art. Nr.600592)
- 66 Z Hartmetallsägeblatt für Massenstähle (nicht verwendbar in Edelstahl und SML) (Art. Nr.600595)
- 6. 100 Z Hartmetallsägeblatt für Aluminium (Art. Nr.600594)
- 7. Thinfix (Art. Nr.600546) (Abbildung 13-A)
- 8. Ständer (Art. Nr. 600551) (Abbildung 14-15-16)

## 9. RICHTIGE SCHNEIDWEISE BEI 90°





## 12. EMPFEHLUNGEN

# Um eine optimale Sägeblattleistung zu erzielen, lesen Sie bitte folgende Empfehlungen:

- 1. Das Werkstück gut befestigen.
  - Prüfen Sie erst mit der Hand, ob das Werkstück sicher und stabil befestigt ist.
  - Rohr und Rundmaterial nur jeweils einzeln einspannen und sägen.
- 2. Zu Beginn das HM-Sägeblatt vorsichtig und sanft ins Material einführen und dann zügig weitersägen.
- 3. Späne, die sich während der Arbeit zwischen den HM-Zähnen ablagern, vor der Weiterarbeit sorgfältig entfernen.
- 4. Das HM-Sägeblatt regelmäßig auf Verschleiß und HM-Zahnausbruch überprüfen. Ein durch Verschleiß und Zahnausbruch stumpf gewordenes Blatt durch ein neues ersetzen.
- 5. Beim Sägen immer eine Schutzbrille tragen.
- 6. Nie mit den Händen in die laufende Säge greifen. Kleidungsstücke fernhalten.
- 7. Achten Sie bei der Sägeblattmontage auf die Drehrichtung.
- 8. Sägeblätter nur von speziellen Schärfdiensten schleifen lassen
- 9. Sägeblätter können im Durchschnitt 5 mal nachgeschärft werden.



## 13. GARANTIE

Die Garantie (Gewährleistung nach HGB) beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tag des Verkaufs an den Endverbraucher.

Sie umfasst und beschränkt sich auf die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials bei der Herstellung oder Montagefehler zurückzuführen sind, oder kostenlosen Ersatz der defekten Teile. Falsche Verwendung oder Inbetriebnahme sowie selbständig vorgenommene Montagen oder Reparaturen, die nicht in unserer Bedienungsanleitung angegeben sind, schließen eine Gewährleistung aus. Dem Verschleiß unterworfene Teile sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Garantieentscheidung behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von dritter Seite geöffnet wurde.

Transportschäden, Wartungsarbeiten sowie Schäden und Störungen durch mangelhafte Wartungsarbeiten fallen nicht unter die Garantieleistung.

Der Nachweis über den Erwerb des Gerätes muss bei Inanspruchnahme der Gewährleistung durch Vorlage von Lieferschein, Rechnung oder Kassenbon erbracht werden.

Soweit gesetzlich möglich, schließen wir jede Haftung für jegliche Personen-, Sachoder Folgeschäden aus, insbesondere wenn das Gerät anders als für den in der Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck eingesetzt wurde, nicht nach unserer Bedienungsanleitung in Betrieb genommen oder instandgesetzt oder Reparaturen selbständig von einem Nichtfachmann ausgeführt wurden. Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten, die weitergehen als in dieser Bedienungsanleitung angegeben, behalten wir uns im Werk vor.

Die Qualität und Sicherheit der JEPSON-Kaltkreissägen ist davon abhängig, dass ausschließlich original JEPSON-Sägeblätter verwendet werden. Der Einsatz anderer Sägeblätter kann die Maschinen beschädigen.

Das original JEPSON-Sägeblatt erfüllt alle Anforderungen der TÜV-Prüfung (mehrere Prüfstellen) und ist demzufolge von diesen Prüfstellen zugelassen. Beim Einsatz von Sägeblatt-Fremdfabrikaten entfällt jegliche Haftung des Herstellers.





**ELEKTROWERKZEUGE** 

Ausstellung - Lager - Service-Station - Schärfdienst

IGP Gewerbepark Ernst-Abbe-Straße 5 D - 52249 Eschweiler

Tel.: (02403) 64 55-0 Fax: (02403) 64 55 15 e-mail: info@jepson.de website: www.drycutter.com

JEPSON IST NACH DIN EN ISO 9001 ZERTIFIZIERT



